



## Gebruikershandleiding Springkussens

Lees voor het opzetten en gebruiken van het springkussen deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. Deze handleiding kan gebruikt worden voor alle springkussens.

**Lees deze handleiding zorgvuldig door wanneer u het springkussen weer opruimt! Wanneer deze springkussens verkeerd opgevouwen bij ons teruggebracht worden, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.**



# 1. Opzetinstructie

## Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Gebruik altijd een grondzeil.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water.



### STAP 1

Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.



### STAP 2

Sluit de blower aan het springkussen.  
Type: QF 1.1 – 230/50 - EU



### STAP 3

Steek de steker van de ventilator in het stopcontact.



### STAP 4

Blaas het springkussen op en Controleer.



### STAP 5

Sluit alle luchtuitlaten van het springkussen.



### STAP 6

Controleer het springkussen op schade.



### STAP 7

Bevestig het springkussen aan de meegeleverde landvasten.



### STAP 8

Plaats de landvasten en voorkom struikelgevaar.



### STAP 9

Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

# 2. Neerlaatinstructie

## Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meldt eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.

- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de steker uit het stopcontact.



<b>STAP 1</b>		<b>STAP 2</b>		<b>STAP 3</b>
Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.		Neem de steker van de ventilator uit het stopcontact.		Verwijder de ventilator van het springkussen.



<b>STAP 4</b>		<b>STAP 5</b>		<b>STAP 6</b>
Open alle luchtuitlaten van het springkussen.		Verwijder de landvasten.		Wanneer het springkussen leeggelopen is, klap de instap naar binnen.

<b>STAP 7</b>		<b>STAP 8</b>		<b>STAP 9</b>
Vouw vanaf links en rechts de zijkanten naar binnen tot de linker en rechter zijkant elkaar in het midden raken.		Vouw het geheel nogmaals dubbel tot een lange smalle strook overblijft.		Rol het springkussen zeer strak op. Maak de band vast. Trek de band door de twee ringen naar de ene kant, sla de band terug door één ring en trek het geheel strak aan.

### 3. Transport en opslag

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.

## 4. Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 9 personen.
5. Het gebruik van schoenen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
6. Het gebruik van voedsel en drinken in het luchtkussen is niet toegestaan.
7. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het luchtkussen.
8. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
9. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
10. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
11. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
12. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar. 5 Plattegrond Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

## 5. Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

